

#### Recherche automatique de chaînes TV *Téléviseurs de la marque SAMSUNG*

1. Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez votre téléviseur sur une des chaînes.



2. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, un menu principal s'affiche à l'écran du téléviseur.



	0	Constanting the second	
Canal		Antenne	: Hertzien
	\$ € 9	Pays Mémorisation Auto Mémorisation Manuelle Option de rech. de câbl Guide Gestion chaînes Liste des chaînes	le
	Vous pour fonctions	vez configurer différents para de mémorisation auto et la l	amètres pour les chaînes de télévision à l'aide, par exemple, des iste des chaînes.

3. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Canal** » and le menu de gauche, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. Vous passez dans la partie droite du menu déroulant.





4. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « Mémorisation auto » dans le menu, puis cliquez sur la touche OK de votre télécommande. Un nouveau menu s'affiche à l'écran.

Antennes	: Hertzien	
Source des chaîne	es : Numér. et Anal	
	Rechercher	

Si dans ce menu « Mémorisation auto », le choix Antennes est sur « Hertzien », et le choix Sources de chaînes sur « Numér. Et Anal. », passez directement au point 9 de la procédure. Sinon, effectuez les points 5 à 9.

 Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « Antennes » dans le menu, puis cliquez sur la touche OK de votre télécommande. Un nouveau menu déroulant s'affiche alors à l'écran.

Mémori	isation Auto	
Antennes	Hertzien	
Source des chaînes	: Câble	
		D. Pataur

 Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « Hertzien » dans le menu, puis cliquez sur la touche OK de votre télécommande. Vous revenez au menu Mémorisation Auto.

	Mémorisation Auto		
	Antennes	: Hertzien	
	Source des chaînes	: Numér. et Anal.	
		on horehoz	
	÷ Déj	placer 🕞 Entrer	<b>D</b> Retour
Sélectionnez la s	source de chaîne à mémorise	ər.	

7. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Sources des chaînes** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. Un nouveau menu déroulant s'affiche alors à l'écran.

Antennes	: Hartzian
Source des chaînes	Numér, et Anal.
	Numérique
	Analogique
	Regheraber

8. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Numér. Et Anal.** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande. Vous revenez au menu **Mémorisation Auto**.

[	Ma	émorisation Auto	
	Antennes	: Hertzien	
	Source des chaînes	: Numér. et Anal.	
		Déplacer 🕞 Entrer	<b>C</b> Retour
Appuyez sur "Re	chercher" pour commend	cer la recherche.	

9. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Rechercher** » en bas de l'écran du menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande.

La recherche automatique des chaînes est lancée. Vous voyez le nombre de chaînes trouvées qui s'affiche sur l'écran du téléviseur. Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes.

Mémorisation aut	to en cours.
Canal 46	29%
	Total : 78
Numérique	TV : 69 Radio : 9 Donn/autre : 0
Analogique	0
	El Entrer 🖱 Reto

Lorsque la recherche est terminée, un nouveau menu s'affiche. Cliquez deux fois consécutivement sur la touche **RETURN** de votre télécommande pour revenir au mode affichage des chaînes.

La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.